

## Adesivo unilaterale LF 3061



senza solventi, pronto all'uso, fibrorinforzato, per l'incollaggio del Pavimento di design 3055 e di TNT agugliati, in ambienti interni



### Campo d'impiego

Per l'incollaggio di pavimenti di design eterogenei in vinile (Pavimenti di design 3055) e rivestimenti in TNT agugliato, in ambienti interni. Su tutti i sottofondi pronti alla posa con proprietà assorbenti medie o buone, p.es. in ambienti residenziali e lavorativi e su grandi superfici.

### Caratteristiche

- Senza solventi
- A bassissime emissioni
- Pronto all'uso
- Ottima resa
- Fibrorinforzato
- Breve tempo di aerazione
- Buona adesività iniziale
- Indurimento completo elevato
- Conformità delle emissioni per l'utilizzo in ambienti abitabili ai sensi dell'autorizzazione n. 155.20-275
- Le rigature dell'adesivo ad alta densità prevengono i cambiamenti dimensionali del rivestimento
- Prodotto idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle e ambienti con riscaldamento a pavimento

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	beige
<b>Composizione</b>	Legante resinoido con additivi che migliorano la capacità adesiva
<b>Densità apparente</b>	Circa 1,25 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	14 kg

## Lavorazione

<b>Diluizione</b>	Applicare non diluito.
<b>Compatibilità</b>	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
<b>Applicazione</b>	<p>Rimescolare accuratamente l'Adesivo unilaterale LF 3061 e applicare sul sottofondo in modo uniforme con una spatola dentata. Evitare la formazione di grumi di colla. Utilizzare una spatola dentata che sia adatta al rivestimento da incollare.</p> <p>Dentatura della spatola consigliata: TKB A1 per Pavimenti di design 3055 TKB B1 per Rivestimenti in TNT agugliato</p> <p>Lasciar brevemente aerare l'adesivo, tenendo conto delle proprietà assorbenti del sottofondo, del clima ambientale e della quantità applicata. Posare il rivestimento per pavimenti nell'adesivo entro il tempo di posa previsto. "Applicazione in fase umida" (ovvero quando l'adesivo applicato non presenta ancora la caratteristica formazione di filamenti). Applicare il prodotto soltanto sulla porzione di superficie che, a bagnatura completa, può essere incollata entro il tempo di posa. Posare il rivestimento per pavimenti nell'adesivo, evitando le bolle d'aria, ed esercitare pressione con il Rullo a pressione Duo 1283 e con il Rullo a pressione per rivestimenti per pavimenti 1286. Premere strofinando in modo deciso sulle giunzioni e le estremità. Ripetere il passaggio con i rulli dopo un po', includendo eventualmente le giunzioni e le estremità. Per quanto riguarda i Pavimenti di design 3055, la procedura di posa va adattata al tempo di posa ridotto. L'Adesivo unilaterale LF 3061 non presenta alcuna fase adesiva appiccicosa. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica "Pavimento di design 3055".</p>
<b>Resa</b>	<p>Applicazione con spatola dentata: dentatura TKB A1 circa 300-350 g/m<sup>2</sup> dentatura TKB B1 circa 400-500 g/m<sup>2</sup></p> <p>Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.</p>
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori ai +15 °C (limiti di temperatura secondo la norma DIN 18365).
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Tempo di aerazione: circa 5 minuti. Tempo di posa: circa 20 minuti.  
Tempo di asciugatura: circa 24 ore. L'indurimento completo si ha dopo circa 72 ore.  
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria, il tempo di aerazione aumenta mentre l'adesività diminuisce.

## Immagazzinaggio

Conservare al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo a una temperatura superiore ai +5 °C. Può essere conservato per circa 12 mesi nel contenitore originale non aperto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e applicare il prodotto nel più breve tempo possibile. Eliminare con cautela l'eventuale formazione di pellicola ed evitare di incorporarla.

## Dichiarazione

<b>Codice del prodotto</b>	D1
	Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Incollaggio

- Preparazione del sottofondo**
- Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati e distaccanti.
  - Verificare la capacità di reggere il prodotto e l'idoneità di residui di colla esistenti.
  - I rivestimenti o gli strati di fondo non in grado di reggere il prodotto vanno rimossi completamente, p.es. tramite levigatura o sabbatura.
  - Levigare i sottofondi lisci o densi. I massetti a base di solfato di calcio vanno levigati meccanicamente con grana 16 e rimossi tramite aspirazione.
  - Le superfici di calcestruzzo vanno liberate da olio per casseforme e malte cementizie, e il calcestruzzo aspirato va irruvidito.
  - V. anche le norme VOB parte C, DIN 18365, "Lavori di rivestimento di pavimenti".
  - Per ottenere superfici adesive solide e piane con adeguate proprietà assorbenti, le superfici preparate devono essere riempite con composto autolivellante per pavimentazioni prima dell'incollaggio, formando uno spessore di almeno 2 mm.
  - Il sottofondo deve essere preparato in conformità al relativo rivestimento. Per informazioni sul prodotto si rimanda al produttore del rivestimento.

- Incollaggio del rivestimento**
- Tenendo conto del relativo tempo di aerazione, l'incollaggio del Pavimento di Design 3055 viene eseguito con l'Adesivo unilaterale LF 3061 direttamente sul sottofondo entro il tempo di posa.

## Avvertenze

- Vecchi strati di colla**
- Il contatto diretto con strati o residui di colla esistenti può causare cattivi odori. Di regola, è possibile evitare tale effetto con una stuccatura dell'intera superficie dei pavimenti.
- Acclimatazione**
- Prima dell'incollaggio con l'Adesivo unilaterale LF 3061, occorre far riposare i rivestimenti per pavimenti per un periodo sufficientemente lungo (almeno 24 ore) in posizione piana e distesa nell'ambiente in cui verrà collocato, affinché si adattino al clima ambientale.
- Informazioni sui rivestimenti per pavimenti**
- Per l'applicazione e la lavorazione occorre osservare le informazioni sul prodotto e le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. In caso di posa del Pavimento di design occorre osservare la scheda tecnica 3055, verificando e considerando soprattutto i requisiti specifici del sottofondo e la compatibilità di adesione.
- Osservare le schede tecniche BEB**
- Osservare le schede tecniche "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" (Valutazione e preparazione dei sottofondi) e "Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen" (Preparazione per la posa di rivestimenti superficiali) della "Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)" (Associazione nazionale tedesca del massetto e dei rivestimenti).
- Ulteriori indicazioni**
- Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL  
Johann-Georg-Mahl-Straße 15  
39031 Bruneck/Brunico  
ITALIA  
Tel. +39 0474 8318-40  
Fax +39 0474 8318-50  
info@brillux.it  
www.brillux.it